

## Positionering:

Leg de vleugel in het kader waarbij rondom een kamermaat van 12 mm wordt gehanteerd. Markeer op zowel vleugel als kader op 200 mm van de uiteinden van de vleugel het midden van de buitenste scharnieren. Het derde scharnier wordt in het midden van deze twee gepositioneerd.

## Montage:

### Kaderdeel:

Boor 5 mm uit de kant 2 gaten  $\varnothing$  4 mm.

De gaten dienen 11 mm en 41 mm onder de markeringssteep te zitten.

Plaats nu het kaderdeel van het scharnier en schroef het vast met 3 boorschroeven 3,9x19 mm.

### Vleugeldeel:

Verwijder het aanslagrubber vanaf 1 mm boven de markering over een lengte van 50 mm.

Plaats het vleugeldeel waarbij de onderkant 1 mm boven de markering zit.

Schroef drie boorschroeven 3,9x19 mm door het scharnier in de beslaggroef.

Schroef 2 schroeven 4,3x25 mm door het scharnier in de opdek.

Boor een gat 6 mm in de resterende sparing van het scharnier. Dit gat dient volledig door de opdek te worden geboord.

Schroef in dit gat een schroef M6x25 mm.

Plaats nu de scharnierpen in het kaderdeel en de vleugel kan worden ingehangen.

## Verstelling:

Het scharnier bezit een zijdelingse verstelling.

Licht hiervoor de deur en draai de scharnierbussen van kader- en/of vleugeldeel 180 graden.