

Handleiding dagschoot omkeren bij slotserie 7000

Uitsluitend mogelijk voor slotfunctie 'E'



1. Dagschoot indrukken
2. Schroef aan de zijkant in de dagschoot losdraaien en uitnemen
3. Dagschoot naar voren uit het slot trekken
4. Dagschoot vervolgens 180 graden omdraaien en weer terug in het slot steken
5. Schroef aan de zijkant in de dagschoot weer vastdraaien

Smalle stuurschoot (boven de dagschoot) dan ook altijd omdraaien:

Met een dunne stift aan de bovenzijde in het slot de nok op de stuurschoot indrukken en de stuurschoot aan de voorzijde van het slot omzwenken. Vervolgens de stift weer verwijderen.

Na deze handelingen dient het slot weer op correct functioneren te worden gecontroleerd!